

Правила техники безопасности при использовании швейной машины и утюга

На основании §6 п.2 п.5 постановления №31 Таллиннского Городского собрания от 18 октября 2007 г. «Устав Таллиннской Центральной библиотеки»

Утверждаю Правила техники безопасности при использовании швейной машины и утюга.

1. Общие положения

- 1.1. Ознакомление с данными «Правилами техники безопасности при использовании швейной машины и утюга» (в дальнейшем, «правила техники безопасности») и их соблюдение обязательно для всех пользователей швейной комнаты Таллиннской центральной библиотеки (в дальнейшем, пользователей).
 - 1.2. Пользователь обязан ознакомиться с правилами техники безопасности и выполнять их, а также быть в курсе опасностей, которые могут возникнуть при работе со швейной машиной, утюгом и другим оборудованием.
 - 1.3. Пользователь знакомится с правилами техники безопасности до начала практической работы.
 - 1.4. О проблемах, возникающих в процессе работы, следует незамедлительно информировать библиотекаря.
 - 1.5. Пользователь швейной комнаты подтверждает своей подписью на форме регистрации пользователем швейной комнаты, что ознакомлен с правилами техники безопасности и обязуется их выполнять.
- ### 2. Работа с электрической швейной машиной
- 2.1. До начала работы
 - 2.1.1. Перед началом использования швейной машины ознакомьтесь с правилами работы на машине.
 - 2.1.2. Поправьте одежду, закрепите свободные части одежды. Аккуратно заколите волосы или уберите их под головной убор.
 - 2.1.3. Уберите с рабочего места предметы, не требующиеся для работы.
 - 2.2. Во время работы
 - 2.2.1. Используйте швейную машину только для целей, описанных в правилах.
 - 2.2.2. Используйте только подходящие для данной машины и указанные в руководстве дополнительные принадлежности.
 - 2.2.3. В первую очередь подключите провода к швейной машине и только затем к сети.
 - 2.2.4. Запускайте швейную машину только тогда, когда ткань находится под лапкой. Иначе можно испортить лапку и рейку швейного механизма.
 - 2.2.5. Скорость машины можно регулировать ножной педалью. Никогда не ставьте посторонние предметы на педаль, потому что машина может внезапно включиться.
 - 2.2.6. Не крутите, кнопки и регуляторы, если вы не знаете их назначения.
 - 2.2.7. Во время шитья постоянно следите за зоной работы и держите пальцы подальше от всех движущихся частей машины, таких как игла, нитепритягиватель и маховое колесо. Особенно внимательным следует быть рядом с иглой.

- 2.2.8. Придерживайте ткань двумя руками по обе стороны иглы, избегая попадания пальцев под иглу.
- 2.2.9. Используйте всегда только подходящие игольные пластины. Неправильная пластина может стать причиной поломки иглы.
- 2.2.10. Не пользуйтесь кривыми иглами.
- 2.2.11. Не тяните и не подталкивайте ткань во время шитья. Это может согнуть иглу и стать причиной ее поломки.
- 2.2.12. Не оставляйте включенную машину без присмотра. После завершения работы сразу отключите машину от сети.
- 2.2.13. Во время работы электрической швейной машины запрещено:
 - 1) открывать корпус машины;
 - 2) загромождать рабочий стол лишними предметами;
 - 3) низко наклоняться к машине;
 - 4) помещать ножницы (или другие рабочие принадлежности) на вращающиеся или движущиеся части;
 - 5) заменять нитки или иглу;
 - 6) притормаживать рукой маховое колесо.
- 2.2.14. Мотор электрической швейной машины нужно выключать в следующих случаях:
 - 1) временное оставление рабочего места;
 - 2) отключение электрического тока;
 - 3) поломка машины;
 - 4) опасность возгорания.
- 2.3. После работы
 - 2.3.1. Выключите мотор швейной машины. В конце работы поместите под лапку ткань, опустите на нее лапку и опустите в ткань иголку.
 - 2.3.2. Отключите швейную машину от сети.
 - 2.3.3. Приведите в порядок рабочее место.
3. Работа с электрическим утюгом
 - 3.1. Во избежание ожогов, всегда будьте внимательны при пользовании утюгом.
 - 3.2. Предохраняйте утюг от прямого контакта с водой и другими жидкостями, чтобы избежать возможного удара током.
 - 3.3. Не допускайте, чтобы провод соприкасался с горячими поверхностями или касался острых краев.
 - 3.4. Утюг должен находиться на специальной подставке гладильной доски.
 - 3.5. Во время заполнения водой или опорожнения, отключайте утюг от сети. Не заполняйте утюг водой прямо из крана, а используйте специальный контейнер.
 - 3.6. Вынимая вилку из розетки, не тяните за шнур. Всегда беритесь за вилку.
 - 3.7. После каждого использования нужно сразу отключать утюг от сети. Утюг должен быть отключен от сети также в том случае, если планируете заняться шитьем и т.п., а затем снова использовать утюг.
 - 3.8. Когда закончите работу, поставьте паровой и температурный регуляторы утюга на минимальное возможное значение. Всегда оставляйте утюг в вертикальном положении.
 - 3.9. Системный администратор обязуется поместить приказ на сайте библиотеки.

Кайе Хольм

Директор

Свободный перевод